

Ventilations Kit Monteringsvejledning

Kulfilteret og ventilatoren hænges op

Til ophængning bruges de 2 medfølgende tekstil spændebånd.

Ventilatoren skal vende således at pilen på ventilatoren peger væk fra kulfilteret.



Ventilationsslange monteres imellem kulfilteret og ventilatoren

Minimum 15cm af ventilationsslangen monteres imellem kulfilteret og ventilatoren med 2 af de medfølgende metal spændebånd.



Ventilationsslange monteres imellem ventilatoren og udgangen på groteltet

Det resterende ventilationsslange monteres på den anden side af ventilatoren med det sidste medfølgende metal spændebebånd.

Den anden ende af ventilationsslangen trækkes ud af udgangen i toppen af groteltet.



Ventilations kittet er nu klar til brug

Ventilatoren kan nu tændes med de 2 valgfrie hastigheder på knappen.

